

Detektor dymu Wi-Fi

SPRIEVODCA

Detektor dymu a požiarneho alarmu Wi-Fi s veľmi nízkou spotrebou energie.

Popis:

Fotoelektrický snímač detekuje dym, ktorý je prítomný na začiatku potenciálneho požiaru. Ak detektor zistí dym, spustí poplach, rozsvieti sa červená LED dióda a zaznie zvukové upozornenie. Zároveň sa na pripojenom mobilnom zariadení aktivuje upozornenie prostredníctvom aplikácie Smart Life. Zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a komerčných priestoroch.

Špecifikácie:

Vstupné napätie: DC3V
Statický prúd: menší alebo rovný 15uA
Alarmový prúd: menší alebo rovný 160 mA
Výstraha nízkého napätia: ak je napätie menšie alebo rovné 2,4 V Alarm: 70 dB/1 m
WiFi: 802.11 b/g/n
Dosah detekcie: 20 m
Spôsob inštalácie: na strop
Prevádzková teplota: -10 C - +50 C
Prevádzková vlhkosť: menej ako 95 % relatívnej vlhkosti

Montáž na strop

Uprednostňovaným miestom montáže je stred stropu, pretože dym, teplo a horľavé produkty stúpajú k stropu a rozširujú sa do strán. Od svetiel alebo dekorácií dodržiavajte vzdialenosť aspoň 30 cm a od stien a rohov aspoň 15 cm.

Montáž na šikmý strop

Ak je strop šikmý, nainštalujte dymový senzor vo vodorovnej vzdialenosti 90 cm od hornej časti stropu.

Používanie:

- Otočte zadný kryt v smere hodinových ručičiek, odpojte ho a pripravte na inštaláciu batérie.
- Vložte 2 batérie AAA, kontrolka LED sa rozsvieti a potom zhasne.
- Stiahnite si aplikáciu Smart Life.
- Zaregistrujte sa v aplikácii Smart Life pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu a prihláste sa. Stlačte tlačidlo "+" v pravom hornom rohu obrazovky. Vľavo vyberte položku "Senzory" alebo "Senzory". Potom z ponuky vyberte "Smoke Alarm (Wifi)" a potvrdte kliknutím.

5. Zadajte kód WiFi na pripojenie k 2,4 GHz a stlačte ďalšie tlačidlo. Začiarknite políčko "Potvrďte, že kontrolka rýchlo bliká".

Pomocou kolíka PIN na balení stlačte tlačidlo resetovania na detektore na 5 sekúnd, kontrolka LED bude rýchlo blikáť. (Ak bliká pomaly, stlačte tlačidlo resetovania znova na 5 sekúnd)

Potom stlačte ďalšie tlačidlo na telefóne.

Zariadenie sa pripojí k sieti Wifi.

6. Po pripojení zariadenia k sieti stlačte dlhé tlačidlo na detektore dymu. Zariadenie trikrát pípne a zároveň sa zobrazí upozornenie "Detekovaný dym" alebo "Dymový alarm"

7. Stav a riešenie

problémov Normálny stav: červená LED bliká každých 60 sekúnd. Žiadny zvukový alarm. Test: rozsvieti sa červená LED dióda, alarm 3-krát hlasno pípne. Alarm: svieti červená LED dióda, alarm opakovane pípne. Slabá batéria: červená LED blikne dvakrát každých 60 sekúnd, alarm nezaznie.

Pohotovostný režim: 15-sekundový test alarmu, LED dióda je vypnutá, žiadny alarm. Automatická konfigurácia siete: LED bliká každú sekundu, alarm neblinká. Manuálna konfigurácia siete: LED bliká každé 3 sekundy, žiadny alarm.

8. Ak detektor dymu nefunguje, skontrolujte nasledovné.

- Skontrolujte stav batérií a v prípade potreby ich vymeňte.
- Udržujte detektor dymu v čistote
- Skontrolujte, či je zadný kryt bezpečne zatvorený.
- V prípade problémov skontrolujte pripojenie:
 - signál je v mieste pripojenia dostatočne silný
 - zadáte správne heslo pre svoju sieť wifi.
 - sa pripájate k sieti 2,4 GHz.
 - kontrolka na zariadení po pripojení rýchlo bliká (nie pomaly) a zároveň sa na telefóne spustí pripojenie ihneď po stlačení tlačidla reset na zariadení